

Index onderdelenlijst

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Index	Omschrijving:	Pag
A.	Werktuigpennen en Aandrijving	S-1
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders	S-3
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen	S-5
D.	Afschermplaten en Rubbers	S-7

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3


Index	Omschrijving:	Pag
A.	Werktuigpennen en Aandrijving	S-9
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders	S-11
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen	S-13
D.	Afschermplaten en Rubbers	S-15

SU15FAO / SU18FAO

Index	Omschrijving:	Pag
A.	Werktuigpennen en Aandrijving	S-17
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders	S-19
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen	S-21
D.	Afschermplaten en Rubbers	S-23

Algemeen

Index	Omschrijving:	Pag
A.	Tandwielkast	S-25
B.	Automatische diepteregeling (Optioneel)	S-27
C.	Ventielblok automatische diepteregeling	S-29
D.	Elektronica automatische diepteregeling	S-31




A. Werktuigpennen en Aandrijving**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Topstangpen	PE205		
02	Borgclip	TL860		
03	Werktuigpen	PE208		
04	Borgclip	TL880		
05	Veiligheidskoord	TL1086		
06	Slanghouder	TL321		
07	Leidingklem	TL2610		
08	Kapsteun	PE2509		
09	Aftakas	TL2449		
10	Kruisstuk	TL323		
11	Beschermkap aftakas	TL2507		
12	Frame tandwielkast	PE3558		
13	Tandwielkast	TL3566		
14	Poelie	TL256		
15	Klembus	TL255		
16	Aandrijfriem	TL2482	TL2483	TL2483
17	Aandrijfriem	TL2479	TL2484	TL1720
18	Aandrijfriem	TL2485	TL2485	TL1720
19	Lager	TL266		
20	Poelie	TL262		
21	Klembus	TL2450		

SU193FO		
16	Drive belt	TL1902
17	Drive belt	TL274
18	Drive belt	TL274


B. Wielen, Wielpoten en Cilinders

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3



B. Wielen, Wielpoten en Cilinders**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**



Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Buitenwielpoot (L)	PE2407		
02	Binnenwielpoot (L)	PE3610		PE1562
03	Buitenwielpoot (RV)	PE3685		
04	Binnenwielpoot (RV)	PE2416		PE1565
05	Buitenwielpoot (RA)	PE3604		
06	Binnenwielpoot (RA)	PE3687		PE1564
07	Wiel loofklapper compleet	TL2500		TL8003
08	Lamellenset	TL535		TL356
09	Lager	TL684		TL1625
10	Zekerringsring	TL891		
11	Wieldop	TL897		TL1371
12	Cilinder	TL2419		
12a	Dichtset tbv TL2419	TL3672		
13	Cilinder	TL3670		
13a	Dichtset tbv TL3670	TL3671		
14	Bevestigingspen Cilinder	PE2417		
15	Lager	TL1624		
16	Wiel loofklapper compleet	TL355		
17	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695		



C. Klapperassen, Meshouders en Messen

SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Lager	TL267		
02	Klembus	TL264		
03	Afdichtplaat	PE3556		
04	Keerring	TL269		
05	Spie	TL343		
06	Klapperas L=730	PE2460		
07	Klapperas L=690	PE2459		
08	Klapperas L=770	PE2461		
09	Meshouder "lang type"	PE2468		
10	Klemstuk	PE2464		
11	Klappermes Let op: vervang altijd beide messen van een meshouder tegelijk.	PE2463		
12	Boutenset Klappermes	TL2511		





D. Afschermplaten en Rubbers**SU15FOB / SU18FOB / SU20FO/3**

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Rubber afdichting	TL3702	TL3679	TL1753
02	Rubber tandwielkast	TL3661		
03	Rubber afdichting	TL3630		TL1754
04	Rubber afdichting	TL3642		TL1756
05	Rubber afdichting	TL3652	TL1888	TL1755
06	Afschermplaat	TL3664		TL1758
07	Afschermplaat	PE3697	PE3698	
08	Afschermbord	PE3699		PE8058*
09	Afschermbord	PE3703	PE3704	PE3704
10	Afschermplaat	TL3665		PE1577
11	Afschermbord	PE3615		PE3615*
12	Afschermplaat	PE1577		TL3665

A. Werktuigpennen en Aandrijving

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

A. Werktuigpennen en Aandrijving**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**


Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Topstangpen	PE205		
02	Borgclip	TL860		
03	Werktuigpen	PE208		
04	Borgclip	TL880		
05	Klephaak	TL1086		
06	Slanghouder	TL321		
07	Aftakas	TL273		
08	Kruisstuk	TL323		
09	Beschermkap aftakas	TL2507		
10	Frame tandwielkast	PE3558		
11	Tandwielkast	TL3565		
12	Poelie	TL256		
13	Klembus	TL255		
14	Aandrijfriem	TL346	TL3574	TL1720
15	Aandrijfriem	TL2597		TL2483
16	Aandrijfriem	TL346	TL3574	TL1720
17	Lager	TL266		
18	Poelie	TL262		
19	Klembus	TL2450		

SU193AO		
14	Drive belt	TL274
15	Drive belt	TL1902
16	Drive belt	TL274



B. Wielen, Wielpoten en Cilinders**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Buitenwielpoot (L)	PE3604		
02	Binnenwielpoot (L)	PE3607		PE1567
03	Buitenwielpoot (RV)	PE2407		
04	Binnenwielpoot (RV)	PE3688		PE1569
05	Buitenwielpoot (RA)	PE3686		
06	Binnenwielpoot (RA)	PE2410		PE1568
07	Wiel loofklapper compleet	TL2500		TL8003
08	Lamellenset	TL535		TL356
09	Lager	TL684		TL1625
10	Zekerringsring	TL891		
11	Wieldop	TL897		TL1371
12	Cilinder	TL2419		
12a	Dichtset tbv TL2419	TL3672		
13	Cilinder	TL3670		
13a	Dichtset tbv TL3670	TL3671		
14	Bevestigingspen Cilinder	TL2417		
15	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695		




C. Klapperassen, Meshouders en Messen

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Lager	TL267		
02	Klembus	TL264		
03	Afdichtplaat	PE3556		
04	Keerring	TL269		
05	Spie	TL343		
06	Klapperas L=730	PE2460		
07	Klapperas L=690	PE2459		
08	Klapperas L=770	PE2461		
09	Meshouder	PE2462		
10	Klemstuk	PE2464		
11	Klappermes Let op: vervang altijd beide messen van een meshouder tegelijk.	PE2463		
12	Boutenset Klappermes	TL2511		

D. Afschermplaten en Rubbers

SU15AO / SU18AO / SU20AO/3




D. Afschermpaten en Rubbers**SU15AO / SU18AO / SU20AO/3**

Pos.	Omschrijving:	Type		
		1.5 m	1,8 m	2.0 m
01	Rubber afdichting	TL3679	PE3571	TL1571
02	Rubber tandwielkast	TL3661		
03	Rubber afdichting	TL3642/G		TL1889
04	Rubber afdichting	TL3640	TL3640/18	TL1890
05	Rubber afdichting	TL3641	TL3641/18	TL1891
06	Rubber afdichting	TL3652	TL3682	TL3684
07	Afschermbord	PE3615		PE1585
08	Afschermbord	PE3618	PE3619	PE3704
09	Afschermbord	PE3617		
10	Afschermbord	PE3616		

A. Werktuigpennen en Aandrijving

SU15FAO / SU18FAO




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl


A. Werktuigpennen en Aandrijving**SU15FAO / SU18FAO**

Pos.	Omschrijving:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Topstangpen	PE205	
02	Borgclip	TL860	
03	Werktuigpen	PE208	
04	Borgclip	TL880	
05	Klephaak	TL1086	
06	Slanghouder	TL321	
07	Frame tandwielkast	PE3558	
08	Tandwielkast	TL3700	
09	Poelie	TL256	
10	Klembus	TL255	
11	Aandrijfriem	TL3611	TL3614
12	Aandrijfriem	TL346	TL346
13	Aandrijfriem	TL3611	TL3614
14	Lager	TL266	
15	Poelie	TL262	
16	Klembus	TL2450	
17	Zapfwellen	TL3701	
18	Lager	TL1413	
19	As	TL1688	
20	Aftakas (Front)	TL2449	
21	Aftakas (Achter)	TL273	
22	Kruisstuk	TL323	



B. Wielen, Wielpoten en Cilinders**SU15FAO / SU18FAO**


Pos.	Omschrijving:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Binnenwielpoot	PE3610	
02	Buitenwielpoot	PE2407	
03	Binnenwielpoot	PE3687	
04	Buitenwielpoot	PE3604	
05	Binnenwielpoot	PE3607	
06	Binnenwielpoot	PE3688	
07	Wiel loofklapper compleet	TL2500	
08	Lamellenset	TL535	
09	Lager	TL684	
10	Zekerringsring	TL891	
11	Wieldop	TL897	
12	Cilinder	TL2419	
12a	Dichtset tbv TL2419	TL3672	
13	Cilinder	TL3670	
13a	Dichtset tbv TL3670	TL3671	
14	Bevestigingspen Cilinder	TL2417	
15	Slangenset ontluhting loofklapper	PE3695	



C. Klapperassen, Meshouders en Messen


SU15FAO / SU18FAO

Pos.	Omschrijving:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Lager	TL267	
02	Klembus	TL264	
03	Afdichtplaat	PE3556	
04	Keerring	TL269	
05	Spie	TL343	
06	Klapperas L=770	PE2461	
07	Klapperas L=730	PE2460	
08	Klapperas L=690	PE2459	
09	Meshouder	PE2462	
10	Klemstuk	PE2464	
11	Klappermes Let op: vervang altijd beide messen van een meshouder tegelijk.	PE2463	
12	Boutenset Klappermes	TL2511	




D. Afschermplaten en Rubbers**SU15FAO / SU18FAO**

Pos.	Omschrijving:	Type	
		1,5 m	1,8 m
01	Rubber afdichting	TL1749	TL1744
02	Rubber tandwielkast	TL1587	
03	Rubber afdichting	TL3642/G	
04	Afschermbord	PE3615	




Vorne



Hinten

A. Tandwielkast**Algemeen**


Pos.	Omschrijving Front	Bestel Nr.:	Pos.	Omschrijving Achter:	Bestel Nr.:
01	As	TL3597	01	Deksel	TL3578
02	Keerring	TL3579	02	Keerring	TL3579
03	Zekerringsring	TL3580	03	Zekerringsring	TL3580
04	Opvulring	TL3581	04	Opvulring	TL3581
05	Lager	TL3582	05	Lager	TL3582
06	Plug	TL3583	06	Plug	TL3583
07	Huis	TL3584	07	Huis	TL3584
08	Moer	TL3585	08	Moer	TL3585
09	Tandwiel	TL3598	09	Tandwielas	TL3586
10	Tandwiel	TL3599	10	Tandwiel	TL3587
11	Opvulring	TL3588	11	Opvulring	TL3588
12	Lager	TL3589	12	Lager	TL3589
13	Vuldop	TL3590	13	Vuldop	TL3590
14	Lagerflens	TL3591	14	Lagerflens	TL3591
15	Keerring	TL3592	15	Keerring	TL3592
16	As	TL3593	16	As	TL3593
17	Bout	TL3594	17	Bout	TL3594
18	Opvulring	TL3595	18	Opvulring	TL3595
19	Deksel	TL3578	19	Plug	TL3596
20	Plug	TL3596			



B. Automatische Diepteregeling

Algemeen


Pos:	Omschrijving:	Bestel nr.:
01	Spindel (vierkante borgpen)	PE6522
02	Spindel (vierkante borgpen)	PE6523
03	Borgpen (Vierkant)	PE6524
04	Verbindingskoker	PE6506
05	Bevestigingsbeugel	PE6507
06	Bevestigingsbeugel	PE6508
07	Binnenpoot	PE6505
08	Arm	PE6510
09	Arm	PE6511
10	Arm reactieplaat	PE6514
11	Reactieplaat	PE6513
12	Reactieplaat	PE6512
13	Tasterarm	PE6515
14	Tasterarm	PE6516
15	Veer	TL6517
16	Bout	PE6518
17	Taster	PE6509
18	Sensor	TL6502



C. Ventielblok Automatische Diepteregeling

Algemeen

Pos:	Omschrijving:	Bestel nr.:
01	Ventielenblok	TL6530
02	Gestuurde terugslagklep NG6	TL7645
03	Stuurventiel NG6	TL1340
04	Magneetspoel 12V	TL7532
05	Set bouten M5x85 NG6	TL1341
06	2/2 Ventiel	TL3376
07	Stroomregelventiel	TL8090
08	Overdrukventiel	TL1342
09	Dichtset	PE6531



D. Elektronica Automatische Diepteregeling

Algemeen

Pos:	Omschrijving:	Bestel nr.:
01	Elektrakast compleet	TL6501
02	Relais	TL8048
03	Glaszekering 10A	TL6521